

OPRAVTE SILIKON V KOUPE



ODŘEZÁNÍ Uvolněné části starého silikonu odstraňte odlamovacím nožem nebo vyřezávačem tmelu.

ODSTRAŇOVAČ Zbytky tmelu potřete speciálním přípravkem, nechte působit 10 až 15 minut a pak seškrábněte stěrkou.

ČIŠTĚNÍ Spáru omeťte a umyjte hadrem nebo houbičkou namočenou do saponátu, aby se povrch odmastil.



PÁSKA Okolí spáry, kterou budete utěsňovat silikonem, oblepte papírovou maskovací páskou.

TMELENÍ Silikonový tmel pomalu a rovnoměrně vytlačujte z kartuše pomocí tlakové pistole.

PŘEBYTKY Odlepte maskovací pásku a uhlaďte povrch tmelu houbou či prstem namočeným v mýdlové vodě.

INFOBOX

CO BUDETE POTŘEBOVAT: tmel, vytlačovací pistoli, odlamovací nůž, maskovací pásku, tmelařskou stěrku, hadr, čisticí prostředek, mýdlo, odstraňovač silikonu, případně těsnicí tmelařskou šňůru a vyřezávač tmelu

KDE TO SEŽENETE: v hobbymarketech, stavebninách, železářství, na internetu

KOLIK TO BUDE STÁT: oprava pěti metrů spáry (běžná koupelna) do 400 Kč

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT: pět metrů spáry jednu až dvě hodiny

Když se nastěhujete do nového bytu, koupelna je cítit novotou. Obklady se lesknou, spáry v rozích i kolem sanity jsou většinou dobře utěsněné silikonovým tmelem. Uběhne však několik let, někdy třeba jen měsíců, a tmel už může vypadat ošklivě. Zvlášť na místech, kde se hodně drží voda, například kolem sprchového koutu. Začne se odlepovat, někdy se na něm i tvoří plísně. To hlavně v případech, kdy stavební firma použila nevhodný či nekvalitní tmel.

Krátkodobě pomohou dezinfekční přípravky. Ale když se plísně vracejí a tmel se loupe, je potřeba ho na poškozených místech opravit. Anebo ho rovnou nahradit po celé délce. Jinak by mohlo do mezer zatékat, tvořily by se plísně. Myslete na to, že silikonový tmel na povrchu rychle zasychá. Plánujete-li tedy spárovat ve větším množství, nedělejte to celé najednou, ale postupně v několika krocích.

1. ODŘEŽTE STARÝ TMEL

Aby nově zatmelená spára vypadala hezky a silikon dobře držel, na poškozených plochách je dobré odstranit starý tmel. „Odstraňte maximální možné množství odlepeného tmelu. Pevně držící zbytky zcela odstraňovat nemusíte," radí Karel Svoboda z firmy Inva Building Materials, která v Česku zastupuje značku Soudal. Tmel odřežte například odlamovacím nožem. Ještě lépe a rychleji, především v koutových spárách, se bude pracovat se speciálním vyřezávačem tmelu. Tmel propíchněte špičkou a tahem tmel opatrně vyřízněte.

2. ODSTRAŇTE ZBYTKY TMELU

Po odstranění velkých kusů tmelu zůstanou na místě drobné zbytky. S pomocí štětečku je potřete vrstvou odstraňovače silikonu, nechte působit 10 až 15 minut a pak narušený tmel seškrábněte plastovou stěrkou. Stěrka i štěteček se prodávají jako součást balení odstraňovače. Pokud se vám nepodaří odstranit všechno na první pokus, popsaný postup opakujte. Před tím, než začnete s odstraňovačem pracovat, vyzkoušejte si jeho působení na nějakém málo viditelném místě. „Prostředek můžete bez obav použít na porcelán, keramické dlaždice, skleněné,



POMOCNÍCI Práci si můžete ulehčit s vyřezávačem (vlevo) a odstraňovačem tmelu.