ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PĚNY



ČISTIČ PU PĚNY

Vysoce účinné rozpouštědlo určené pro čištění nevytvrzené pěny ze znečištěného povrchu. Před čištěním doporučujeme vyzkoušet, zda čistič nenarušuje povrch. Stiskem rozprašovače snadno opláchnete pěnu ze znečištěných míst. Čištěné místo ihned po aplikaci čističe otřete čistým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.



ODSTRAŇOVAČ VYTVRZENÉ PU PĚNY

PU pěnu, která je již vytvrzená, odstraňte z povrchu mechanicky seříznutím nožem nebo seškrábnutím špachtlí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch. Zbylou vrstvičku (do 1mm tloušťky) potřete **Odstraňovačem PU pěny** a nechte chvíli působit. Narušenou pěnu i se zbytky odstraňovače setřete přiloženou plastovou stěrkou. Následně povrch očistěte doporučeným čisticím prostředkem.





PISTOLE NA PU PĚNU POUŽITÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Dózu s pěnou na aplikační pistoli nasazujte vždy až po důkladném protřepání v poloze ventilem vzhůru. Pracujte rychle, abyste při šroubování dózy na pistoli minimalizovali ztráty hnacího plynu. Pokud s pěnou pracujete průběžně alespoň 1x za měsíc, nechte vždy dózu našroubovanou na pistoli a čistěte pouze aplikační špičku. Před skladováním pistoli vždy zajistěte dotažením regulačního šroubu. Pokud přerušujete práci na delší dobu, zcela vyprázdněte nasazenou pěnu, sejměte prázdnou dózu, současně mějte stištěnou spoušť. Očistěte závitové sedlo a aplikační špičku, našroubujte **Čistič PU pěny a pistole**. Pistoli prostříkněte krátkým stiskem spouště na maximum a nechte čistič min. 15 minut působit. Následně opakovaně prostříkněte pistoli až do doby, kdy bude vycházet pouze čistý čistič. Vyčištěnou pistoli ošetřete **SOUDAL Silicone spray** nebo jiným vhodným mazivem.





BUDETE POTŘEBOVAT

PĚNY

- SOUDABOND EASY PISTOLOVÁ | TRUBIČKOVÁ
- SOUDAFOAM COMFORT • STUDNAŘSKÁ MONTÁŽNÍ PĚNA
- DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA • INSTALAČNÍ PĚNA



PISTOLE

- PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ
- PISTOLE NA PU PĚNU SOUDAL KOVOVÁ



ČISTIČE

- ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE • ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY
- ČISTIČ PU PĚNY • SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY
- SILICONE SPRAY • MULTI SPREJ



www.soudal.cz

LEPÍME A UPEVŇUJEME

POLYURETANOVÝMI PĚNAMI

SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNY



SOUDAL

UPEVNĚNÍ VANY V KOUPELNĚ

Vyplněním volného prostoru pod vanou zajistíte nejen její dokonalou a dlouhodobě stabilní pozici, ale především podstatně zlepšíte tepelně izolační vlastnosti pláště, což přispěje k tepelné pohodě při koupání nebo sprchování a v neposlední řadě ušetříte energii potřebnou k ohřevu vody.



K fixaci sanitární techniky použijte **SOUDAL Instalační pěnu**, která byla k tomuto účelu speciálně vyvinuta. Instalační pěna má sníženou expanzi v průběhu vytvrzování, rychle tuhne, má zvýšenou vydatnost a lze ji aplikovat ve všech polohách. Jedinečnou kombinací těchto svých vlastností je proto ideálním produktem pro nanášení větších objemů při vyplňování dutin.




Koupací vanu nebo vaničku sprchového koutu vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí stavitelných nožiček nebo vypodložte. Rovnoměrně po celé ploše dostatečně zatižte (koupací vanu doporučujeme do 1/2 napustit vodou). Zatížení je důležité jako prevence proti nadzvednutí vany v průběhu vytvrzování PU pěny .



Postupně vyplňujte přiměřeným množstvím pěny **1** . Vždy po aplikaci cca 10cm vrstvy pěny povrch opakovaně navlhčete rozprašovačem **2** . Zátěž odstraňte až po úplném vytvrzení všech vrstev pěny, ideálně po 12 hodinách od aplikace **3** . Při použití klasické **SOUDAL Montážní pěny** vyplňujte velmi opatrně po menších vrstvách, které vždy nechte plně vytvrdnout.

LEPENÍ DESEK A CIHEL

Zvláštní využití speciálního typu polyuretanových pěn představuje lepení různých typů stavebních materiálů. Lepicí polyuretanová pěna **SOUDABOND EASY** představuje revoluční řešení pro fixaci obkladových desek z různých materiálů na stěny, zároveň je ideální k lepení tepelně izolačních materiálů i rychlému lepení cihel a pórobetonových tvárnic.



LEPENÍ OBKLADOVÝCH DESEK ZE SÁDROKARTONU, DŘEVOTŘÍSKY, OSB NEBO LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU: naneste pruh pěny o šířce 3cm po obvodu desky a do jejího středu ve tvaru vlnovky **1** .



Desku lehce přitiskněte na stěnu a vyrovnejte do roviny **2** . Manipulace s nalepenou deskou je možná následujících 5 až 10 minut podle okolních podmínek. Lepicí pěna plně vytvrdne během následujících 60 minut.



RYCHLÉ LEPENÍ DUTÝCH BROUŠENÝCH CIHEL A PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC: založte první řadu cihel do malty a pečlivě vyrovnejte. **SOUDABOND EASY** aplikujte ve dvou podélných pruzích **3** tak, abyste vždy do 5 minut od nanesení položili následující vrstvu cihel. Ihned vyrovnejte a zkontrolujte svislou rovinu vodováhou.

TĚSNĚNÍ, VYPLŇOVÁNÍ DUTIN

Pro utěsňování dutin např. při vyplňování průrazů nebo prostupů ve zdivu je vhodná polyuretanová pěna se sníženou roztažností v průběhu vytvrzování. Co nejpřesnější dávkování pěny s ohledem na její rozpínavost minimalizuje odpad a následné ořezávání. Nadměrné rozpínání pěny může mít za následek znečištění okolních ploch.



Vhodným výrobkem pro vyplňování prostupů ve zdivu **1** je **SOUDAL Instalační pěna** se sníženou rozpínavostí a vysokou vydatností. Před aplikací dózu s pěnou důkladně protřepejte, podklad očistěte od prachu a nesoudržných částí a navlhčete. Vyplňujte postupně zdola nahoru cca 1/2 až 2/3 prostoru. Při potřebě vyplnění větší vrstvy než 10cm aplikujte pěnu postupně, každou vrstvu nechte zaschnout a povrch opakovaně navlhčete. Doba potřebná k dostatečnému zaschnutí předchozí vrstvy se podle podmínek může pohybovat od 15 do 60 minut. Po vytvrzení odřízněte případné přebytečné množství pěny a omítněte nebo povrchově upravte obvyklým způsobem.

SOUDAL Studnařskou pěnu použijte pro utěsnění stavebních segmentů proti pronikání vody (skruže studní a jímek **2** , spoje kanalizačních rour). Speciálně vyvinutá pěna je odolná vůči trvalému působení vody a vyznačuje se minimální nasákavostí. Povrch očistěte od prachu, nečistot a nesoudržných částí, povrch může být vlhký. Studnařskou pěnu naneste v přiměřeném množství do místa spoje. Během pár desítek minut je spoj plně funkční.

