

OBNOVA SPÁR A ODSTRANĚNÍ STARÉHO TMELU



V případě potřeby obnovy poškozené spáry **1** odstraňte maximální možné množství tmelu vyřezáním např. montážním nožem. Při obnově koutových spár doporučujeme použít speciální vyřezávač tmelu **2**.




Zbytky tmelu potřete vrstvou **Odstraňovače silikonu** **3**, nechte působit a následně narušený tmel seškrábněte přiloženou plastovou stěrkou **4**. V případě silnější vrstvy starého tmelu postup opakujte.



Pracujte v souladu s návodem k použití, před aplikací **Odstraňovače silikonu** doporučujeme vždy vyzkoušet na málo viditelném místě jeho působení na čištěný podklad.

Po odstranění veškerých zbytků starého tmelu očistěte a odmastěte spáru běžným způsobem. Pak aplikujte nový tmel dle doporučeného postupu.



Při obnově spáry stejným materiálem není nutno odstraňovat pevně držící zbytky starého tmelu.

BUDETE POTŘEBOVAT

TMELY

• AKRYLOVÝ TMEL • IZOLAČNÍ TMEL • SANITÁRNÍ TMEL
• KONSTRUKČNÍ TMEL 25D • SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON
• SANITÁRNÍ SILIKON • FIX ALL CLASSIC



PISTOLE

• PISTOLE RÁMOVÁ COX • PISTOLE PLASTOVÁ C3



ČISTIČE

• SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY • ODSTRAŇOVAČ SILIKONU



DOPLŇKY

• TMELAŘSKÁ STĚRKA • TMELAŘSKÁ ŠŇŮRA
• MASKOVACÍ PÁSKA



www.soudal.cz

TMELÍME SPÁRY A PRASKLINY

V INTERIÉRU

PRUŽNÉ TMELY



SOUDAL

KOUTOVÉ SPÁRY A PRASKLINY

OMÍTKA ■ ZDIVO ■ SÁDROKARTON

AKRYLOVÝ TMEL • IZOLAČNÍ TMEL • FIX ALL



Aby koutová spára nebo prasklina byla kvalitně ošetřena, je nutno dobře připravit podklad a dodržet potřebné parametry pro správné vytmelení spáry, kde je předpoklad drobného pohybu **1**.




Prasklinu vždy vyškrábněte tak, abyste odstranili nesoudržné části a zároveň rozšířili spáru na potřebný rozměr. Pokud je podklad savý, napenetrujte tmelený povrch dle pokynu k použitému tmelu.

V případě použití **SOUDAL Akrylový tmel** penetrujte povrch spáry tmelem naředěným 1:4 s vodou. Po zaschnutí aplikujte do spáry dostatečné množství tak, aby byla spára zcela vyplněna **2**. Šířka povrchu tmelené spáry by měla být minimálně 5mm.




Setřete přebytečné množství tmelu stěrkou s vhodným rádiusem **3**, např. **SOUDAL Tmelařská stěrka**. Případně ještě povrch vyhlaďte prstem namočeným ve vodě. Počítejte s tím, že tmely na bázi akrylátu v průběhu vysychání ztratí kolem 15% svého objemu a tím se mírně zmenší množství vytvrzeného tmelu ve spáře.



Na spáry nesavých materiálů nebo více namáhané spoje doporučujeme použít **SOUDAL Izolační tmel** nebo **Fix All** **4**.

SPÁRY KOLEM VAN A UMYVADEL

SANITÁRNÍ KERAMIKA ■ OBKLADY ■ DLAŽBA




SANITÁRNÍ SILIKON
- nesavé obklady a dlažby, glazovaná keramika, smaltované vany, nerez.

SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON
- akrylátové vany, PVC, dřevo.

SANITÁRNÍ TMEL
- savé podklady, přetíratelné spoje.



Vyberte vhodný tmel dle podkladu. Velmi důležité pro dlouhodobou životnost spáry je správné vymezení jejích parametrů. V případě spárování sanitární keramiky doporučujeme dodržet minimální šířku naneseného tmelu 5-10mm a zajištění nepřilnavého dna spáry např. **Těsnicí šňůrou**.



Povrch očistěte od prachu a jiných nečistot a odmastěte, okraje spáry vymezíte oblepením papírovou maskovací páskou **1**.

Pomocí aplikační pistole naneste dostatečné množství tmelu do spáry **2**, aby po následném setření stěrkou tmel vyplnil celou spáru až k okrajům vymezeným maskovací páskou.



Setřete **Tmelařskou stěrkou** **3** přebytečné množství tmelu, ihned odstraňte z okrajů spáry maskovací pásku **4** a uhlaďte povrch prstem a mýdlovou vodou do finálního vzhledu. Pracujte s ohledem na rychlost tvorby slupky na povrchu tmelu. V případě rozsáhlejšího spárování tmelte postupně.

SPÁRY ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ

DŘEVO | OBKLAD


KONSTRUKČNÍ TMEL • SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON • FIX ALL



Spáry rozdílných stavebních materiálů doporučujeme vždy řešit jako dilatační spáru. Podmínkami pro správnou funkčnost takové spáry je její dostatečná šíře tak, aby vzájemné pohyby spojovaných materiálů nebyly větší než 25% šíře spáry.



Hloubku spáry vymezte na 1/2 její šířky. Nesoudržné a savé podklady ošetřete primerem dle doporučení k danému tmelu. Dno spáry vymezte nepřilnavým materiálem např. **Těsnicí tmelařskou šňůrou**. V případě koutové spáry postupujte stejným způsobem. Materiály by neměly k sobě těsně doléhat, aby byly splněny podmínky pro vytvoření dilatace. Prostor mezi materiály vyplňte **Těsnicí šňůrou** **1**. Povrch očistěte od prachu a jiných nečistot.



Okraje spáry vždy vymezte oblepením papírovou maskovací páskou. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a naneste tmel tak, aby vyplnil celou spáru **2** až k okrajům vymezeným maskovací páskou. Přebytečný tmel setřete **Tmelařskou stěrkou** **3**, neprodleně odstraňte maskovací pásku a uhlaďte povrch prstem a mýdlovou vodou do finálního vzhledu **4**.

