

PENETRACE PODKLADU









Penetrační nátěry **SOUDAL Akrylátová penetrace** nebo **stavební disperze Soudakrat** omezují a sjednocují savost podkladu, zvyšují jeho soudržnost a pevnost, zlepšují přilnavost následných nátěrů a snižují jejich spotřebu. Toto základní ošetření používejte před aplikací krycích nátěrů. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na suché čisté plochy zbavené prachu a nečistot. Doporučujeme k ošetření vnitřních i venkovních omítek, betonových povrchů, sádrokartonu, dřevotřískových či cementotřískových desek. **SOUDAL Akrylátová penetrace** je připravena k okamžitému použití **1**. **Soudakrat stavební disperzi** pro přípravu penetračního nátěru nařeďte 1:3 až 1:10 vodou **2** (dle savosti podkladu - čím savější tím větší ředění). Při větším ředění aplikujte na velmi savé podklady minimálně dva nátěry. **SOUDAL Adhezní můstek** **3** je základní penetrační zpevňovací nátěr. Zvyšuje přilnavost nátěru k většině běžných podkladů jako jsou vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dřevotříska i OSB, sádrokarton, umakart apod. **4** Vhodný pro úpravu povrchu při lepení obkladů na starý obklad, pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích a hydroizolačních hmot, vnitřních i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel na problematické povrchy.

BUDETE POTŘEBOVAT

PENETRACE, PRIMERY, STĚRKY

• ADHEZNÍ MŮSTEK • SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA • ŠTUKOVÁ OMÍTKA • VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA • SOUDAKRAT DISPERZE



TMELY

• AKRYLOVÝ TMEL • OMÍTKOVÝ TMEL • ŠTUKOVÝ TMEL



MALÍŘSKÉ BARVY

• MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY • MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL
• MALÍŘSKÁ BARVA PROFI • AKRYLÁTOVÁ PENETRACE



OSTATNÍ

• DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY • MASKOVACÍ PÁSKA



www.soudal.cz

UPRAVUJEME STĚNY

V INTERIÉRU


NÁTĚRY A STĚRKY



SOUDAL

HLADKÉ STĚNY INTERIÉRU

Požadavek na hladký vzhled stěn patří mezi nejčastější důvody povrchových úprav v interiéru. Luxusního vzhledu docílíte pomocí tenkovrstvé brousitelné stěrkové hmoty SOUDAL Vnitřní vyrovnávací stěrka.


1

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Věnujte zvýšenou pozornost přípravě podkladu. Nejprve proveďte důkladnou kontrolu stavu povrchu a odstraňte jeho případné nesoudržné části. Podklad musí být suchý a čistý. Savé podklady napenetrujte **SOUDAL Akrylátovou penetrací** nebo stavební disperzí **Soudakrat** a nechte zaschnout 1 .


2


PRACOVNÍ POSTUP:
Pomocí nerezového hladítka naneste celoplošně tenkou vrstvu (1-3mm) **SOUDAL Vnitřní vyrovnávací stěrky** 2 . Po úplném zaschnutí povrch přebruste smirkovým papírem nebo např. **SOUDAL Brusnou mřížkou** 3 . Stěrku můžete také využít pro opravu drobných lokálních nerovností stěn v interiéru. Pro zlepšení přilnavosti na hladké a nesavé povrchy použijte **SOUDAL Adhezní můstek**. Stěrkou vyrovnaný povrch slouží jako podklad pro další povrchovou úpravu např. malířskou barvou **SOUDAL NORMAL** - vysoce kvalitní nátěr určený k úpravě povrchů interiérů s vysokými požadavky na vzhled a životnost jako jsou obytné místnosti, kanceláře, administrativní budovy i prostory s nároky na čistotu a hygienu. Barvu naneste štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách, druhou vrstvu aplikujte vždy až po zaschnutí předchozí.



3

ÚPRAVA SPOJŮ SÁDROKARTONŮ

Sádrokartonové konstrukce jsou dnes velmi rozšířené při realizaci interiérů. Základem dokonalého výsledku je kvalitní provedení plošných i koutových spojů jednotlivých desek.


1


2


3

PRACOVNÍ POSTUP:
Při povrchové úpravě sádrokartonových konstrukcí nejprve vyrovnejte plošné spoje. Naneste základní vrstvu **SOUDAL Sádrokartonářské stěrky** do spojů mezi deskami a ihned překryjte **SOUDAL Páskou na spáry** 1 . Pro zamezení pozdějších prasklin, nebo odpadávajícího povrchu, musí být mezi deskami mezera min 2-5mm. Stěrka musí být nejen na povrchu, ale i ve spojích. Po zaschnutí aplikujte finální vrstvu stěrky na úroveň okolní plochy 2 a vyrovnejte i ostatní nerovnosti, např. prohlubně po vrutech. Po úplném vytvrzení stěrky spoje přebruste **SOUDAL Brusnou mřížkou** 3 . Zvláštní pozornost věnujte koutovým spojům, kde za pomocí aplikační pistole naneste dostatečné množství **SOUDAL Akrylového tmelu**. Povrch ihned uhlaďte **SOUDAL Tmelařskou stěrkou**, nebo prstem. Před malováním podklad napenetrujte **SOUDAL Akrylátovou penetrací** nebo stavební disperzí **Soudakrat**. Pro finální úpravu s požadavkem na vysoce bílý a sametově matný povrch, můžete zvolit malířskou barvu **SOUDAL PROFI** - vysoce kvalitní nátěrovou hmotu vhodnou zejména pro reprezentativní prostory s vysokými nároky na vzhled, odolnost a životnost povrchu. Barva je určena k nátěrům sádrokartonu i ostatních běžných povrchů.

STĚNY S JEMNOU STRUKTUROU

Jemně strukturovaného povrchu stěn a stropů dosáhnete nejlépe pomocí SOUDAL Štukové omítky. Doporučujeme pro úpravu stěn v novostavbách i při rekonstrukcích.


1


2


3

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Původní podklad zbavte nesoudržných částí, případně odlupujících se nátěrů. Povrch omyjte vlažnou vodou se saponátem. V případě odstraňování staré malby povrch omyjte houbou nebo očistěte štětkou. Pro zvýšení přilnavosti podklad předem napenetrujte **SOUDAL Akrylátovou penetrací** nebo stavební disperzí **Soudakrat**.

PRACOVNÍ POSTUP:
SOUDAL Štukovou omítku důkladně promíchejte a ocelovým hladítkem na stěnu naneste rovnoměrně tenkou vrstvu 1 . Po částečném zaschnutí povrch omítky uhlaďte krouživým pohybem hladítkem s filcovou vrstvou 2 . Omítku lze nanášet na většinu savých povrchů. Na drobné lokální opravy omítek s jemnou strukturou použijte **SOUDAL Omítkový tmel**. Koutové spáry a spoje s nároky na pružnost vytmelte pružně-plastickým **SOUDAL Štukovým tmelem**. Vyzrálý povrch **SOUDAL Štukové omítky** můžete natírat běžnými disperzními interiérovými nátěry. V případě nároku na kvalitní a ekonomicky výhodný nátěr doporučujeme použít malířskou barvu **SOUDAL ECONOMY** 3 . Nátěr je určen zejména na minerální omítky. Barvu naneste ve dvou vrstvách válečkem nebo štětkou.